



Résolution des problèmes

Problem	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	Il n'y a pas de tension.	Vérifiez si un fusible ou un disjoncteur FI s'est déclenché dans l'installation domestique.
		Vérifier que la fiche d'alimentation est correctement branchée.
	Carte de circuit imprimé défectueuse	Monter une nouvelle circuit imprimée, démonter la circuit imprimée d'un appareil qui fonctionne et la monter sur l'appareil défectueux pour être sûr que le problème vient de la carte imprimée.
	Chauffage défectueux	Installer un nouveau chauffage, démonter le chauffage d'un appareil qui fonctionne et l'installer sur l'appareil défectueux pour être sûr que le problème vient du chauffage.
Le moteur ne tourne pas	le moteur / le chauffage est défectueux ou le condensateur de démarrage sur la platine est défectueux	Installer un nouveau moteur ou remplacer la circuit imprimée. Installer un nouveau chauffage
Le sèche-cheveux fonctionne, mais seulement Air froid	Chauffage défectueux	Installer un nouveau chauffage