

Rez AG
Litternaweg 8
Case postale
CH-3930 Visp
Switzerland

Fon +41 27 922 03 03
Fax +41 27 922 03 00
Service +41 848 00 10 50
info@rez-ag.ch
www.rez-ag.ch



Montage / Service / Entretien

Instruction de montage et d'utilisation

F

Mode d'emploi des REZ sèche-mains à air chaud:

Modèle **WP 1100** Classe de protection **I**

Nous avons établi cette instruction d'utilisation, afin que vous appreniez, vite et de façon approfondie, à connaître votre appareil.

– Cet appareil ne doit être monté qu'après avoir lu cette notice. Elle donne des indications importantes relatives à la sécurité, à l'utilisation et à l'entretien !

– Respectez toutes les indications et explications qui se réfèrent au bon usage et à la bonne manipulation. Grâce à cela, vous gagnez une disponibilité opérationnelle permanente et une durée de vie longue pour votre appareil.

– Les indications à prendre particulièrement en compte, sont celles qui concernent la sécurité. Elles permettent d'éviter les accidents et de protéger votre appareil contre les pannes.

– **Cette notice d'utilisation doit être accessible pour l'utilisateur et doit être conservée pour l'utilisation ultérieure.**

Cet appareil est conforme aux célèbres règles des équipements techniques et aux règlements de sécurité relatifs aux appareils électriques.

Pièces jointes : - Gabarits de perçage et de dimensions
- Schéma de raccordement électrique.

Sèche-mains à air chaud	
Caractéristiques techniques :	WP 1100
Tension de fonctionnement : 230 volts / 50 Hz~	
Puissance nominale 2000 watts	x
Puissance de chauffage 1915 watts	x
Puissance du moteur 85 watts	x
Débit d'air 258 m³/h	x
Boîtier en acier chromé, brossé	x
Température de l'air soufflé	61°C
<i>Dimensions:</i>	
L 298/H 396/P 150 mm	x
Poids en kg	6.5
Niveau sonore mesuré à une distance de 1 m	68dB
Fonctions et caractéristiques d'installation :	
Technique de radar HF / commande DSC	x
DSC : détection sans contact (plage de 0 – 30 cm)	x
Durée de fonctionnement automatique programmée sur 30 sec.	x
Agrégats prise de sécurité, interne	x
Limiteur de température de sécurité	x
Sécurité thermique du moteur	x
Fabriqué en Suisse	x
Marques d'homologation :	
IP X1	x

Domaines d'utilisation :

Cet appareil n'est adapté qu'à l'usage commercial dans des lieux fixes et immobiliers, telles que les salles d'eau ou sanitaires, de plus, il ne doit être utilisé que pour le séchage des mains.

En cas d'usage non conforme au règlement, ou de montage inapproprié, ou d'entretien inapproprié, la responsabilité du fabricant s'éteint.

Instruction de montage, conditions de montage, branchement électrique :

– Cet appareil ne doit être monté, qu'après avoir lu cette notice de montage et d'utilisation.

– Afin d'éviter des dommages corporels et matériels, les indications fixées dans ce chapitre doivent être suivies à la lettre.

On doit confier à un professionnel autorisé, la tâche du montage, grâce à cela, il est garanti, que l'appareil est branché selon l'observation des règles de sécurité. Dans des endroits équipés de douches ou de baignoires, l'appareil ne doit pas être placé entre les zones de sécurité fixées par les règlements de l'Association des électrotechniciens allemands (c'est-à-dire, à 0,6 m du rebord de la douche, ou selon le cas, de la baignoire et à 1,2 m des pommes de douche). Ce sèche-mains doit être fixé hors de portée d'une personne qui utilise une baignoire ou une douche.

– Les matériaux inflammables doivent être tenus à l'écart du sèche-mains.

– Le sèche-mains ne doit être branché que sur le courant alternatif via un réseau installé conformément et équipé d'un conducteur de protection.

Alimentation électrique « F », encastré : côté installation, le câble d'alimentation électrique doit être directement branché sur la borne de raccordement (C) de l'appareil prévue à cet effet.

Du côté de l'installation, il faut prévoir un dispositif de coupure tous pôles du réseau avec une ouverture de contact d'au moins 3 mm par pôle. **Le raccordement électrique doit être sécurisé à l'aide d'un interrupteur de sécurité de courant de fuite (FI).**

– L'interrupteur de sécurité de courant de fuite (FI) doit être conforme aux normes UE et doit porter le symbole suivant

– La tension du réseau et les données de tension présentes sur la plaque de l'appareil doivent concorder.

– La valeur des raccordements ainsi que la sécurité nécessaire sont indiquées sur la plaque de l'appareil.

– Les directives du fournisseur d'électricité compétent doivent être respectées.

– **Le branchement au réseau doit être effectué de sorte que le relais interne d'activation interrompe le conducteur de phase (fil marron au conducteur de phase du réseau, fil bleu au conducteur neutre du réseau et fil jaune/vert au conducteur à la terre du réseau).**

Ordre de montage :

Le concept de montage facile

1. A l'aide des gabarits de perçage fournis, percer 4 trous de montage de 8 mm de diamètre et placer les chevilles fournies.
2. Monter la paroi arrière / l'agrégat au mur avec les vis fournies.
3. Le câble d'alimentation électrique du réseau doit être branché du côté de l'installation directement sur la borne de raccordement (C) de l'appareil prévue à cet effet.
4. Monter le couvercle en acier chromé

Mise en service :

– En s'approchant d'entre 0 et 30 cm du sèche-mains (boîtier), celui-ci se met en marche sans qu'il y ait besoin de le toucher et il s'éteint automatiquement après une durée de 30 sec. Si on bouge les mains toujours sous le sèche-mains après ce laps de temps, celui-ci se met en marche à nouveau pendant 30 sec et s'arrête automatiquement, seulement une fois le temps écoulé.

– Les enfants ne doivent pas jouer avec le sèche-mains.

– Aucun objet ne doit être introduit dans la fente de ventilation, ni dans la bouche de ventilation.

– La fente de ventilation du dessous et la bouche de ventilation ne doivent pas être recouvertes.

– Danger d'incendie : N'utiliser aucun nettoyant inflammable.

Nettoyage et entretien :

Il faut veiller à ce, qu'en cas d'utilisation intensive du sèche-mains, l'appareil soit nettoyé minutieusement par un professionnel, au moins quatre fois par an.

C'est seulement de cette façon, qu'un fonctionnement irréprochable peut être garanti.

– Cet entretien doit être effectué par un professionnel autorisé. Processus :

L'arrivée du courant doit être débranchée !

Procéder au contrôle du débranchement en essayant de faire fonctionner le sèche-mains. Si l'alimentation du séchoir est coupée, dévisser à l'aide d'un tournevis les deux vis du boîtier inférieures et les retirer. Maintenant important : Le raccordement au secteur doit être interrompu par l'extraction de la fiche de sécurité intérieure (A). L'ensemble de l'appareil est ensuite hors tension. Ce n'est qu'après que la grille de soufflage ou le couvercle de protection du circuit imprimé peuvent être retirés. Danger de choc électrique ! Enlever la grille de protection du moteur et dépolvériser les lamelles de ventilation, à l'aide d'un pinceau. Retirer l'élément chauffant en décrochant la grille de soufflage et dépolvériser soigneusement. Veiller à ce que le thermostat de protection contre la surchauffe ne soit pas endommagé, autrement l'appareil ne fonctionnera plus pour cause de sécurité. Tourner les hélices du ventilateur, la poussière tombe. Prêt. Remise en service dans l'ordre inverse. Processus de contrôle - Mise en service

Réparation :

Si l'appareil est endommagé (par ex. l'élément de chauffage, le cordon d'alimentation, ou tout autre élément similaire) le fabricant ou l'entreprise spécialisée doivent être consultés !

– Tout câble électrique défectueux ne doit être remplacé que par un personnel spécialisé agréé.

– Aucun objet ne doit être introduit dans la fente de ventilation ou dans la bouche de ventilation.

– La fente de ventilation du dessous et la bouche de ventilation ne doivent pas être recouvertes.

– Ouverture de l'appareil : tout d'abord débrancher de la fiche de sécurité intérieure (A) de l'appareil. Afin que la commande à circuit imprimé puisse être démontée, la vis interne (B) de la paroi arrière de l'agrégat doit être dévissée. Ce n'est qu'après que la grille de soufflage ou le couvercle de protection du circuit imprimé peuvent être retirés. Risque de décharge électrique !

– Aucuns produits nettoyants inflammables ne doivent être utilisés.

Instruction de sécurité :

– Vérifiez avant de brancher l'appareil, que la tension indiquée sur la plaque signalétique corresponde à celle de votre branchement domestique. Vous trouverez la plaque signalétique sur la surface inférieure du boîtier.

– Veuillez considérer que lors d'une utilisation inappropriée des appareils électriques, des dangers peuvent survenir. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des aptitudes physiques, sensorielles ou intellectuelles restreintes ou manquant d'expérience et/ou de savoir, sauf à être surveillées par des personnes responsables de leur sécurité ou à avoir obtenu d'elles des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil.

– Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

– Transmettez cette notice d'utilisation à d'autres utilisateurs de l'appareil afin que ceux-ci puissent s'informer sur toutes les fonctions et sur toutes les instructions.

– Par principe, coupez l'arrivée de courant sur tous les pôles avant toute intervention et tout nettoyage.

Mise hors service :

– Débrancher le secteur.

– Ouvrir l'appareil usé et enlever le conducteur de raccordement de l'appareil.

– Débrancher tous les conducteurs reliant l'appareil au secteur.

– Démontez l'appareil.

Jeter les déchets conformément aux lois environnementales :

On doit jeter cet appareil conformément à la directive européenne 2002/96/EG portant sur les vieux appareils électriques et électroniques, mais aussi conformément aux règlements légaux du lieu d'habitation.

Responsabilité civile relative aux produits :

Nous ne sommes responsables d'éventuels dommages, ni des accidents du travail dus à un branchement électrique inapproprié, à un entretien négligent, à une destruction perpétrée par des vandales ou à des dégâts survenus lors du transport.

Dernière remarque :

Veillez lire attentivement cette notice d'utilisation, si une intervention se révèle nécessaire pour cause d'entretien ou de dysfonctionnement. En cas d'incertitude, veuillez demander l'avis du fabricant ou d'une entreprise spécialisée compétente.

Dégâts dus aux transports :

Contrôler le contenu du colis. Pour d'éventuels dégâts de transport constatés après réception de la marchandise, s'adresser immédiatement à la poste, à la gare ou au service d'expédition responsable.

Garantie : 2 ans à partir de la date de facturation

Le numéro de fabrication de l'appareil remplace le bon de garantie, les réparations dues à un branchement incorrect, à un recours à la violence ou à une opération insuffisante ne font pas l'objet de la garantie.

